Transformer

Dr. Khun kimleang


Contents

- 1- Definition and Symbols
 - 1-1 Definition
 - 2-2 Symbols
- 2- How Transformer and Constructed
 - 2-1 Hot to Winding
 - 2-2 Components
- 3-Relationship
- 4-Measuring


1-1 Definition


- ក្រង់ស្ងូ ឬ ហៅថាដុំភ្លើង (transformer) គឺជាគ្រឿងបរិក្ខាអគ្គិសនី មួយដែល គេប្រើ សំរាប់បង្កើន ឬបន្ថយតង់ស្យុង អគ្គិសនី AC។
-) ត្រង់ស្ងូមានរប៉ុខ្សែ (Coil)ពីរ រុំលើបន្ទុះដែកថែបដោយមានស្រទាប់ជ័រអ៊ីសូឡង់ រប៉ុទី១ គេហៅថារប៉ុបឋម (Primary) និង រប៉ុទី២ ហៅថា រប៉ុបន្ទាប់បន្សំ ឬ រប៉ុមធ្យម (Secondary)។
- > គេអាចមានត្រង់ស្វូ ពីរប្រភេទគឺ រប៉ុទី១និងរប៉ុទី២ នៅដាច់ពីគ្នា (ដូចរូបទី២) និង ម្យ៉ាងទៀតរប៉ុទី១ និងរប៉ុទី២ គេ<mark>រុំលើគ្នា</mark> (ដូចរូបទី ៣)។
- > ចំពោះប្រភេទរបុំទី១ រុំដាច់ដោយឡែកពីររបុំទី២ វាមានការបាត់ថាមពលច្រើនជាង ប្រភេទទី២។

2-2 Symbols



Transformer Symbols





Relationship

៣-១- ទំនាក់ទំនងរវាងកំលាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌុចស្យុង និងចំនួនជុំនៃខ្សែនៅរប៉ុទាំងពីរ

$$i r = \varepsilon_m - \frac{d\phi_p}{dt}$$

ផែល r ជាបស៊ីស្តងរបស់រប៉ុន្សែ ។ បើ r មានតំលៃតូចអាចចោលបាន ឬ ស៊ើស្វូន្យ នោះយើងបាន :

$$\varepsilon_m = \frac{d\phi_r}{dt} = N_r \frac{d\phi_0}{dt} \Leftrightarrow \frac{d\phi_0}{dt} = \frac{\varepsilon_m}{N_p} \quad (25)$$

ចំណែកកំលាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌុចស្យុងដែលបានកើតនៅរមុំទី 2 គី :

$$\varepsilon_{out} = \frac{d\phi_x}{dt} = N_x \frac{d\phi_0}{dt} \Leftrightarrow \frac{d\phi_0}{dt} = \frac{\varepsilon_{out}}{N} \quad (26)$$

Relationship

តាម(25) និង(26) យើងបាន :

$$\frac{d\phi_0}{dt} = \frac{\mathcal{E}_m}{N_p} = \frac{\mathcal{E}_{mu}}{N_s}$$

$$\frac{d\phi_0}{dt} = \frac{\varepsilon_m}{N_p} = \frac{\varepsilon_{mu}}{N_s}$$

$$\varepsilon_{mu} = \frac{N_s}{N_p} \varepsilon_m \quad \underline{\underline{\underline{U}}} \quad \frac{\varepsilon_m}{\varepsilon_{mu}} = \frac{N_p}{N_s}$$
(27)

នៅក្នុងនេះ
$$\tilde{W}_s \rangle N_p$$
 នោះ $\varepsilon_{out} \rangle \varepsilon_m$ $\tilde{W}_s \rangle N_s \rangle N_s$ នោះ $\varepsilon_{out} \langle \varepsilon_m \rangle N_s \rangle N_s$

នៅក្នុងទំនាក់ទំនង (27) នេះតេអាចតាង $arepsilon_m$ ដោយ V_1 ហើយ $arepsilon_m$ ដោយ V_2 និង N_p ដោយ N_1 ហើយ N, យោយ N, យើងអាចសរសេរ្យីសិញ្ហាតី :

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$
 (28)

Relationship

៣-២- ទំនាក់ទំនងរវាងចរន្ត និងតង់ស្យុងអគ្គិសនីនៅរបុំទាំងពីរ

ក្នុងស្នូលដែក ដូចនេះអានុភាព P_2 ដែលមាននៅរប៉ំបន្ទាប់បន្សំ និងអានុភាព P_1 ដែលមាននៅរប៉ំបឋម គឺសើតា ។

$$P_{1} = P_{2}$$

常也
$$P_1 = V_1 I_1$$

$$P_2 = V_2 I_2$$

$$\Rightarrow V_1 I_1 = V_2 I_2$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad (29)$$

តាមទំនាក់ទំនង (28) និង (29) យើងអាចសរសេរៈ

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} \tag{30}$$

Measuring

គេអាចធ្វើការ វ៉ាស់ Power Transformer នៅក្នុងពីរករណីគឺ :


🖈 ករណីមិនមានចរន្តឆ្លងកាត់ : គេប្រើ អូមម៉ែត ដោយធ្វើការវាស់ទៅលើរបុំ Primary និង econdary មានលក្ខណៈដូចគ្នា គឺ :

បើទ្រនិចអូមម៉ែត ចង្អុលក្នុង*ចន្លោះពី 0,1 Ω ទៅ 9 Ω នោះ ល្អ* ប៉ុន្តែបើ ទ្រនិចអូមម៉ែត ចង្អុល លៃ នោះ *ខូចដោយ ឆ្លងភ្លេង* រីឯបើ ទ្រនិចអូមម៉ែតមិនមានលំងាកវិញ *នោះ វាខូចដោយ ដាច់ខ្សែ* ។

🖈 ករណីមានចរន្តឆ្លងកាត់ : គេប្រើ វ៉ុលម៉ែត ដោយធ្វើការវាស់ទៅខាង Output :

បើទ្រនិចនៃ រ៉ុលម៉ែត *ចង្អុលតំលៃតង់ស្យុង ត្រឹមត្រូវតាមកំនត់នោះ Transformer នេះល្អ* ប៉ុន្តែបើ រនិច រ៉ុលម៉ែត *វាចង្អុល លើសពី តំលៃកំនត់ នោះ Transformer វាខូចដោយឆ្លងភ្លើង* ចំនែកឯទ្រនិច បម៉ែត វាចង្អុល 0 Ω វិញនោះ Transformer ខូចដោយ ដាច់ខ្សែ ។

Measuring



Home work

- 5- ត្រង់ស្ងូ (Transformer)មួយនៅរប៉ីបឋម (Primary)គេរ៉ុចំនួន 2200ជុំ ត្រូវបានទទួល គង់ស្បូង Input គឺ 220 v(AC) ឃើនៅរប៉ីខ្សែមឲ្យម(Secondary)គេរ៉ុចំនួន 150 ជុំ ហើយចរន្ត Output មានតំលៃ 3 A គើចរន្ត Input ត្រូវតំលៃប៉ុន្មាន ?
- 6- គេមានត្រង់ស្ទូមួយដែលមានប៉ូលឡែនៅខាងបឋម(primary) អាចទទួលគង់ស្បុង 220V (AC) ហើយរប៉ុន្តែ មានចំនួន 1400 ជុំ ។
 - ក. បើគេចង់បានគង់ស្បុងចេញរវាងប៉ូលទាំងពីរនៃរប៉ុខ្សែនៅខាងបន្ទាប់បន្សឺ (secondary) មានតំលៃ 12V តើគេ ត្រូវរ៉ុខ្សែនៅរប៉ុបខ្មាប់បន្សំចំនួនប៉ុន្មានជុំ ?
 - ១. ក្រោយពីគេតភ្ជាប់ត្រង់ស្វូខេះ ទៅនឹងប្រភពអត្តិសនី AC ដែលមានតង់ស្យុង 220V មក គេបានយក អំពូលភ្លើងមួយមានអានុភាព 0,3W ដែលអាចប្រើជាមួយតង់ស្យុង 12V ទៅតភ្ជាប់ប៉ូលទាំងពីវនៃប៉ូលចេញខាងរ ប៉ូបខ្នាប់បន្សំ។នៅពេលអំពូលនេះភ្លីដល់កំរិតរបស់វា តើចរខ្ពអត្តិសនីចូលនៅខាងរប៉ំបឋមមានតំលៃប៉ុន្មាន ?