ច្បាប់ និងទ្រឹស្តី របស់សៀត្តី

បណ្ឌិត ឃុំន គឺមណង

បញ្ចីអត្ថបទ

- 1- Current and Voltage Laws
- 1-1. Current and Voltage Sources
- 1-2. Kirchhoff's Current Law
 - ថ្នាំង (Node)
- 1-3 Kirchhoff's Voltage Law


- 2-Voltage Divider
 - 2-1- Divider Circuit
 - 2-2 Current in Circuit
 - 2-3 Voltage Divider





- 1-1. ប្រភពចរន្តនិងតង់ស្យង
 - □ ប្រភពតង់ស្យុងអគ្គិសនី គឺជាគ្រឿងដែលមានប៉ូល ពីរ និងអាចដាក់ចេញនូវតង់ស្យុង រវាងប៉ូលទាំងពីរ បេស់វា។
 - 🗖 និម្មិតសញ្ញារបស់ប្រភពតង់ស្យុងបង្ហាញក្នុងរូបទី១៖












DC Voltage Source




AC Voltage Source



រូបទី១៖ ប្រភពតង់ស្យុង

- □ ប្រភពចរន្តអគ្គិសនី គឺជាគ្រឿងដែលមានប៉ូលពីរ និង អាចបញ្ចេញចរន្តទៅក្នុងសៀគ្វី នៅពេលដែល គេភ្ជាប់ សៀគ្វី ជាមួយវា។ ចរន្តនិងតង់ស្យុងមានទំនាក់ទំនង ជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ។
- 🗖 និម្មិតសញ្ញារបស់ប្រភពចរន្តបង្ហាញក្នុងរូបទី២៖







independent fime-variant current source

រូបទី១៖ ប្រភពចរន្ត




1-2. Kirchhoff's Current Law

□ Kirchhoff's Current Law ៖ មានច្បាប់ពីរសំខាន់ គឺ ច្បាប់ ចំពោះចរន្ត និងច្បាប់ចំពោះតង់ស្យុង ។ ច្បាប់ទាំង ពីរនេះ អាចធ្វើអោយ យើងយល់ច្បាស់អំពីការិន្និច្ឆ័យចរន្ត និង តង់ ស្យុងក្នុងសៀគ្វី។




□ច្បាប់ទី ១ របស់គៀវឆ្លូវ ចំពោះចរន្ត អគ្គិសនីបានចែងថា៖ ផលបូកពិជ-គណិតនៃចរន្តអគ្គិសនីចំពោះថ្នាំងណា មួយស្មើនឹងសូន្យ។



$$I_1 - I_2 - I_3 + I_4 + I_5 = 0$$




Currents Entering the Node Equals Currents Leaving the Node




$$I_1 + I_2 + I_3 + (-I_4 + -I_5) = 0$$



Electricity:



Water analogy:






Kirchhoff's Current Law

KCL: The total current entering a node is equal to total current leaving the node.





$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$


$$I_1 + I_5 = I_2 + I_3 + I_4$$



1-3 Kirchhoff's Voltage Law


ច្បាប់ទី ២ របស់គៀវឆ្ងវ ចំពោះតង់ស្យង បានចែងថា៖ ផលប្ចភពិជគណិតនៃតង់ ស្បង អគ្គិសនីចំពោះសៀគ្វីចិទមួយស្កើ នឹងស្លន្យ។








ចូរកំនត់កេត់លៃចរន្តនិងតង់ស្យុងរបស់ $R_1, R_2, and R_3$






ចូរកំនត់កេត់លៃចរន្តនិងតង់ស្យុងរបស់ $R_1, R_2, and R_3$




ឧបករណ៍បែងចែកតង់ស្យុង

□ គ្រឿងចែកតង់ស្យុង (Voltage Divider) នេះ គេប្រើប្រាស់រេស៊ី-ស្តង់ត្រាស់រើ




ឧបករណ៍ បែងចែក តិងស្យុង




ឧបករណ៍បែងចែកតង់ស្យុង

្នា បើគេអោយ $R_1 = R_2 = 20$ kΩ ហើយ $V_{in} = 20$ V ។ គណនា I, V_{out} និងផល ធៀបរវាង V_{out} និង V_{in} ដូចមានបង្ហាញ ក្នុងរូបទី១០។



ឧបករណ៍បែងចែកតង់ស្យុង

គណនា I, និង V_{out} ដូច មានបង្ហាញក្នុងរូប។





កិច្ចការផ្លះ

- ១- ដូចម្ដេចដែលហៅថា ប្រភពចរន្តអគ្គិសនី និងប្រភពតង់ស្យុង អគ្គិសនី? តើប្រភពចរន្តអគ្គិសនី និងប្រភពតង់ស្យុងអគ្គិសនី មាននិម្មិតសញ្ញាដូចម្ដេចខ្លះ?
- ២- តើច្បាប់ Kirchhoff (KCL)ចំពោះចរន្តអគ្គិសនី និងច្បាប់ Kirchhoff (KCL) ចំពោះតង់ស្យុងអគ្គិសនី ពោលដូចម្ដេច?

